


包装清单

- Mesh x 2
- 12V 1A 电源 x 2
- 千兆网线 x 1
- 快速安装指南 x 1

*Mesh为节点型号。MW5G为产品组合型号，由2只或3只Mesh5节点组成。

外观



常见问题

问1：如何修改无线名称、无线密码？

答1：您可以在步骤③设置主节点联网时，直接修改无线名称和密码；也可以在完成步骤③后，打开Tenda WiFi App，点击右下角的“设置”，再点击“无线设置”，更改无线名称和密码，然后点击保存。

更改无线名称和密码后，您的移动设备需要使用新的无线名称和密码重新连接无线网络。

问2：一套2只装MW5G，安装完1只后发现WIFI已满足全屋覆盖，多的1只准备送给朋友；或者2只已全部安装完成，现在要将其中1只放在另外1个网络（朋友家）使用，如何操作？

答2：在App上，管理已安装好的MW5G网络，点击准备送给朋友的节点，然后点击右上角的“...”>“删除”将该节点从套装网络中移除。之后，您就可以将该节点送给朋友了。

朋友在使用该节点时，如果要将它作为路由器使用，请参考本指南的步骤①~③进行设置；如果要将它加入家里已有的穿墙宝网络，请参考常见问题的问3进行设置。

问3：如何添加另一新套装中的节点？

答3：请点击App上的“设置”>“新增节点”，然后根据提示操作。


① 下载并安装Tenda WiFi App

扫描以下二维码，或者在手机的应用市场或App Store中搜索Tenda WiFi，将Tenda WiFi App下载并安装到您的手机上。




② 连接第一个节点

1. 将网线的一端连接到Modem（如：光猫）或宽带网口，另一端连接到任一节点的WAN/LAN口。
2. 将该节点接通电源，指示灯将绿色长亮。约40秒后，指示灯绿色闪烁，系统启动完成。




③ 设置第一个节点联网

1. 手机连接到第一个节点的无线网络。无线名称、密码可以在节点底面贴纸上查看。
2. 打开Tenda WiFi App并按照界面操作向导将第一个节点连接到互联网。当该节点的指示灯呈绿色长亮即表示联网成功。



④ 安装子节点

1. 为获取更好的无线上网体验，请参考以下建议将子节点摆放在合适位置。
 - 放在主节点的无线覆盖范围内
 - 远离微波炉、电磁炉、电冰箱
 - 距离地面较高且周围遮挡物较少
2. 将子节点通电，指示灯会绿色长亮，约40秒后，指示灯绿色闪烁，开始寻找主节点进行连接。



3. 继续观察指示灯，直到它由绿色闪烁变为以下任一状态：
 - 绿色长亮 连接质量佳
 - 黄色长亮 连接质量一般
 - 红色长亮 联网失败
4. 若指示灯不是绿色长亮，请参考摆放建议（步骤④中的第1步），重新选择该节点的位置，以获得最佳连接质量。

- 有线设备上网：请连接到节点的LAN口
- 无线设备上网：请连接新的无线网络（所有节点的无线名称/密码相同）
- 若您想远程管理网络，请点击App右上角的②，登录账号

安装完成。

若您想远程管理网络，请点击App右上角的②，登录账号

指示灯状态说明

通电后指示灯会绿色长亮（约40秒），表示节点正在启动。启动完成后，指示灯说明如下表。

节点类型	指示灯状态	说明
第一个节点	绿色长亮	联网成功
	绿色闪烁	正在联网
	红色长亮	联网失败
其他节点	绿色长亮	连接质量佳
	黄色长亮	连接质量一般
	红色长亮	连接失败，或联网失败
其他节点	绿色慢闪	等待组网，或正在寻找另一个节点进行连接
	绿色快闪	正在组网
	绿色长亮	连接质量佳




腾达微信公众号



若您想了解产品最新资讯、优惠活动或加入粉丝俱乐部，建议关注腾达官方微博。



腾达官方微博



深圳市吉祥腾达科技有限公司

地址：深圳市南山区西丽中山路1001号TCL高新科技园E3栋6~8层

网址：www.tenda.com.cn

技术支持邮箱：tenda@tenda.com.cn

技术支持热线：400-6622-666

服务时间：周一至周日 上午9:00-12:00 下午13:30-18:00 (节假日除外)



版权所有©2019深圳市吉祥腾达科技有限公司。保留一切权利。

由于产品版本升级或其它原因，本文档内容会不定期更新。文中所有信息仅作为使用指导，不构成任何形式的担保。