

# 快速安装指南

## 面板AP


首次使用本产品前,请先阅读本指南。若要详细了解产品信息或更多功能设置,请访问[www.tenda.com.cn](http://www.tenda.com.cn)或扫描本指南的“更多资料”二维码。

文中若无特殊说明,产品图示均以W13为例,具体请以实物为准。产品名称与型号可查看设备机身铭牌(揭开外盖可见)。

## 组网



AP通过标准PoE供电时,使用网线(推荐超5类及以上,≤100米)连接AP的PoE口与PoE供电设备。AP支持的PoE供电标准(如IEEE 802.3af、IEEE 802.3at)可扫描本指南的“更多资料”二维码查看对应型号产品的《产品彩页》。




## 安装AP 本AP可以安装在墙面上的86型网络接线盒中。




- 安装前:
  - 建议使用表格记录AP的MAC地址(揭开AP外盖,见机身铭牌)和安装位置,方便以后通过MAC地址定位AP。
  - 确保网络接线盒中已部署网线。
  - 准备1把十字螺丝刀、1把一字螺丝刀。



### 步骤1: 用一字螺丝刀取下AP外壳



### 步骤2: 安装AP



### 连接上级交换机



## 管理AP

### 方式一

#### 通过无线控制器 (或支持AP管理的路由器) 管理AP

局域网中有Tenda无线控制器或支持AP管理的Tenda路由器时,可以通过控制器或路由器批量管理AP。详情请参考相应型号控制器或路由器的使用说明书(Web配置指南)。

### 方式二

#### 通过AP的Web管理页面管理AP




- 提示
  - 多台AP需要接入局域网时,为避免IP地址冲突,请先接1台AP到网络,设置完成后再接另1台进行设置。
  - 手动修改AP的IP地址后,建议记录各AP对应的IP地址,方便后续管理。

- 用网线将管理电脑连接到AP所在的局域网(如PoE交换机),设置管理电脑的以太网(或本地连接)IP地址,使其与AP的IP地址(默认为192.168.0.254)在同一网段。例如:AP的IP地址为192.168.0.254,则电脑的IP地址可以设为“192.168.0.X”(X为2~253,且未被其它设备占用),子网掩码为“255.255.255.0”。

- 打开管理电脑上的浏览器,访问AP的IP地址,即可对AP进行管理。

## AP外观



# 常见问题

问1：访问192.168.0.254无法登录到AP的管理页面，怎么办？

- 确认网线连接正确，且网线无松动现象。
- 确认电脑的IP地址和AP的IP地址在同一网段。如果AP的IP地址为192.168.0.254，电脑IP地址应为192.168.0.X（X为2~253，且未被其他设备使用）。
- 如果AP已被管理（支持被无线控制器、支持AP管理的路由器管理），AP会自动从网络中的DHCP服务器获取其IP地址。这种情况下，请先到DHCP服务器的客户端列表中查看AP获得的IP地址，再用该IP地址登录AP的管理页面。

若经过上述操作仍无法登录，请参考“问3”将AP恢复出厂设置，然后重新登录。

问2：进入AP的管理页面时，忘记登录用户名与密码，怎么办？

请先使用默认登录信息（用户名与密码均为“admin”）尝试登录。  
如果不<sub>行</sub>，请参考“问3”将AP恢复出厂设置后，再使用默认登录信息登录。

问3：如何将AP恢复出厂设置？

在AP非繁忙状态（如非升级中）下，用针状物按住复位按钮（如RST、RESET）约8秒，待指示灯绿色长亮时松开。当指示灯重新绿色闪烁时，AP恢复出厂设置成功。

# 更多服务与支持

若您想获取设备的更多资料（如详细配置指南、产品彩页等），请扫描“更多资料”二维码或访问<https://www.tenda.com.cn/service/default.html>。



设备型号可以在设备机身铭牌上查看，揭开设备外盖可见铭牌。



更多资料（如详细配置指南）

# 安全信息

在使用和操作设备前，请阅读并遵守以下注意事项，以确保设备性能稳定，并避免出现危险或非法情况。

- 本设备仅限室内安全使用。
- 请勿在禁止使用无线设备的场所使用本设备。
- 安装过程中，本设备应保持断电状态。
- 请勿将本设备放置或安装在阳光直射的地方或发热设备附近。
- 确保本设备散热孔通风良好。
- 确保本设备远离水、火、强电场、强磁场、易燃易爆物品。
- 若设备出现冒烟、异响、有异味等异常现象，请立刻停止使用并断开电源，拔出连接在设备上的所有线缆，并联系售后。
- 请勿擅自拆卸或改装设备及配件，否则该设备及配件将不予保修，也可能发生危险。
- 请务必按照当地的法律法规处理本设备及其配件，不可将它们作为生活垃圾处理。
- 本设备工作温度范围：-10°C~45°C。
- 设备接入互联网可能面临网络安全问题，请加强个人信息安全的保护。
- 若本指南内容与适用的法律冲突，则以法律规定为准。

更多安全注意事项，请扫描本指南的“更多资料”二维码查看对应型号产品的电子版安装指南。

# 保修政策

联系售机方、访问官网（[www.tenda.com.cn](http://www.tenda.com.cn)）或关注Tenda腾达微信公众号均可获得保修服务。

产品自身质量问题7天包退，15天包换。主机保修2年；外置电源（若有）、无线外置天线（若有）保修3个月；其他部件不支持保修。

客户送（寄）修



提示

- 三包凭证：发票（未涂改）或产品序列号/SN（未损坏）。
- 送修前，请联系Tenda客服以确认产品故障。
- 三包起始日期以购机发票开具日为准。若无发票，则以产品生产日期向后顺延两个月作为起始日期。
- 生产日期见产品序列号（位于机身铭牌或包装盒）前四位数字，如2401代表2024年1月。



扫码了解详细保修政策

## 电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
结构件、附件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
单板/电路模块	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
电源适配器(如果有)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
线缆、光学件、机电件、干燥剂、电池(如果有)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但因全球技术发展水平限制，目前业界没有成熟的替代方案。



此环保使用期限只适用于产品在使用说明书中规定的条件下工作。



深圳市吉祥腾达科技有限公司

地址：深圳市南山区西丽中山路1001号TCL高新科技园E3栋6~8层

网址：[www.tenda.com.cn](http://www.tenda.com.cn)

技术支持邮箱：[tenda@tenda.com.cn](mailto:tenda@tenda.com.cn)

版权所有©2024深圳市吉祥腾达科技有限公司。保留一切权利。

由于产品版本升级或其它原因，本文档内容会不定期更新。文中所有信息仅供参考，不作为使用指导，不构成任何形式的担保。



Tenda腾达



Tenda售后技术客服